## FRYER

#### There are three ways to cook with Flippy:

### Dispenser



- 2 Tap the correct size button. Tap again for more orders.
- **3** Flippy will start putting baskets of fries into the fryer.
- 4 The orders will show up in the queue.

## Autobin



Place food in AutoBin. Flippy will identify it and put it in a basket to cook. You are allowed to adjust the food selecting as needed.

## **Specialty Basket**

Specialty baskets are available at select locations and may not be present at yours\*



1	Put the basket on the lowest setting
2	Select food type in the UI
3	See on the touch screen if your order is ready
4	Remove the basket. Flippy will then place the next completed basket in the outtrack.

#### **FREIDORA**

### Hay tres maneras de cocinar con Flippy:

# Dispensador



1	Selecciona Papas Fritas o Papas Rizadas.
2	Presiona el botón del tamaño correcto. Presiona de nuevo para más pedidos.
3	Flippy comenzará a colocar canastas de papas ena la freidora.
4	Las ordenes aparecerán en la cola.

## Autobin



Coloca la comida en el AutoBin. Flippy la identificará y la pondrá en una cesta para cocinar.

Se te permite ajustar la selección de alimentos según sea necesario.

# **Canasta Especial**

Las cestas especiales están disponibles en ubicaciones seleccionadas y pueden no estar presentes en la suya.\*

Rollos de





\*Asegúrese de que el agarradera encaje en las dos copas de soporte.



1	Coloca la cesta en el ajuste más bajo.
2	Selecciona el tipo de alimento en la interfaz de usuario.
3	Consulta en la pantalla táctil si tu pedido está listo.
4	Retira la cesta. Luego, Flippy colocará la siguiente cesta completada en la salida

Más.