


C CLEANING

#8 DISPENSER CLEANING


1



Turn the Dispenser off.


2

Remove one Hopper and Accumulator at a time.



Accumulator

3




Dispose of unused fries or return to freezer per SOP.

Repeat for 2nd Hopper.

⚠ IMPORTANT! The Drum will fall out when the hopper is inverted!

4



Diverter


Take Hoppers and Accumulators to the wash area. Remove Drum and Diverter and **HAND WASH** all parts separately.

⚠ IMPORTANT! Parts are not dishwasher safe

- Clean with hot solution of detergent and water.
- Rinse with clear water.
- Sanitize.
- Wait until Dispenser has been defrosted and cleaned before replacing back inside.

5

Leave door open. Allow interior to defrost.



Remove front clear barrier and clean with soap and water.

AFTER interior is defrosted, remove, clean and dry chute.

Place pan under chute to catch runoff while defrosting.

Clean Dispenser:

- Wipe down exterior surfaces with soap and water.
- Wipe down (rinse) with clear water.
- Wipe ALL interior surfaces dry!

⚠ Dispenser be completely defrosted daily before cleaning

⚠ DO NOT spray the exterior with liquid or solvents!


Note: Use towels to soak up water on the bottom.

⚠ IMPORTANT! Failure to defrost and dry completely EACH DAY will cause malfunction and make cleaning harder.

6



Be certain that all food debris has been removed before replacing the Accumulator.



Weekly: Rubber Flaps & Dispenser Doors




- Pull out to remove
- HAND WASH** with hot detergent & water solution.
- Rinse with clear water and sanitize.
- Allow to air dry.
- Wipe both sides of Dispenser Doors.
- Rinse and sanitize.
- Insert flaps:
 - Make sure the right side is up.
 - Flap axle fits into slot
 - Flaps can go on left or right side

C LIMPIEZA

#8 LIMPIEZA DEL DISPENSADOR


1



Apaga el Dispensador.

2

Retire una tolva y un acumulador a la vez.



Accumulator

3



Deseche las papas fritas no utilizadas o regresa al congelador según el SOP.


Repita para la segunda tolva

⚠ ¡IMPORTANTE! El tambor se caerá cuando se invierta la tolva.

4

Desviador

Lleve las tolvas y los acumuladores a la zona de lavado. Retire el tambor y el desviador y lave a mano todas las piezas por separado.



⚠ ¡IMPORTANTE! Las piezas no se pueden lavar en el lavavajillas

A. Limpiar con una solución caliente de detergente y agua.
B. Enjuagar con agua limpia.
C. Desinfectar.
D. Espere a que el dispensador se haya descongelado y limpiado antes de volver a colocarlo en su interior.


5

Deje la puerta abierta. Deje que se descongele el interior.

Retire la barrera transparente delantera y límpiela con agua y jabón.

DESPUÉS de descongelar el interior, retire, limpie y seque la canaleta.

Coloque la bandeja debajo de la rampa para recoger el agua de escurrimiento durante la descongelación.



Limpe el dispensador:

A. Limpie las superficies exteriores con agua y jabón.
B. Limpiar (enjuagar) con agua limpia.
C. Seque TODAS las superficies interiores.

⚠ El dispensador debe descongelarse todos los días antes de limpiarlo

⚠ NO rocíe el exterior con líquidos o disolventes.

Nota: Utiliza toallas para absorber el agua del fondo.

⚠ ¡IMPORTANTE! No descongelar y secar completamente CADA DÍA causará un mal funcionamiento y dificultará la limpieza.

6



Asegúrese de haber eliminado todos los restos de comida antes de volver a colocar el Acumulador.



Semanal: Solapas de Goma y Puertas de Dispensadores



1. Tire hacia fuera para retirar
2. Lavar a mano con una solución caliente de detergente y agua.
3. Enjuagar con agua limpia y desinfectar.
4. Dejar secar al aire.
5. Limpie ambos lados de las puertas del dispensador.
6. Enjuague y desinfecte.
7. Inserte las solapas:
 - a. Asegúrese de que el lado derecho esté hacia arriba.
 - b. El eje de la solapa encaja en la ranura
 - c. Las solapas pueden ir en el lado izquierdo o derecho